National

取扱説明書

ジューサーミキサー(家庭用)

ыт МJ-M30 • MJ-M20

ジューサー(家庭用)

■番 MJ-M10



労労のる健康 野菜一杯で



このたびは、ジューサーミキサー・ジューサーをお買い上げいただき、まことにありがとうご ざいました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意(図P.4~5)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書別添付

上手に使って上手に節電

手作りのヘルシーメニューを食卓へ

MJ-M30

ジューサー


物を細かくすりおろ しエキスを絞り出す 濃度の切り換えが できる

豆乳サーバー

手軽に豆乳



キャベツ・りんごジュース オレンジ・ジンジャージュース





キャロットジュース キャロット・トマトジュース レタス・キャベツジュース グレープフルーツ・りんごジュース トマト・りんごジュース (P.12)

にんじん・青じそジュース にんじん・りんごジュース キャベツ・セロリジュース トマト・ミックスジュース (P.13)

ピーチヨーグルト

(P.23)

もくじ

確認と ご注意

安全上のご注意

14

16

17

18

22

24

25

26

28

30

32

33

34

毎日の

ジューサーを使って

ご使用前に

ジューサーを使ってみよう

生ジュース

(豆乳サーバーをセットして)豆乳を作ってみよう

豆乳を使って

おからを使って

ミキサーを使って

ご使用前に

ミキサーを使ってみよう

冷たい飲み物とお菓子

スープ

ミルを使って

ご使用前に

ミルを使ってみよう

ドライメニュー・ウェットメニュー

ページ

使い方

ファイバージュース

カッターで野菜や果 MJ-M20 MJ-M10



(P.11)



(P.11)



豆乳羹 かんたん豆腐 (P.16)

(P.16)

フローズンオレンジ

(P.24)



おからハンバーグ

おからのいり煮 (P.17) (P.17)

MJ-M30

MJ-M30

MJ-M20

MJ-M20

ミキサー

カッターで食物繊 維を細かくしなが ら、野菜や果物を かくはん



豆乳

(P.14)

ミックスジュース ストロベリージュース バナナジュース にんじん・りんごジュース ケール・りんごジュース (P.22) (P.22)



(P.22)





バニラアイス

(P.24)











(P.24)











トマト・オレンジジュース スイートポテトミルク

かぼちゃスープ

赤パプリカとトマトの (P.25) ガスパチョ(P.25)

(P.23)

MJ-M30

ミル

乾燥材料の粉砕 水分の多い材料の すりつぶし



ごまだれ

バニラシェイク

(P.24)






梅じそドレッシング

ブルーベリースムージー

(P.24)















でもお買い求めいただけます。(図 裏表紙)

白身魚のすりつぶし

ほうれん草のごまあえペースト

MJ-M10 をお買い上げの方へ下記は別売部品としてお求めいただけます。

● ナショナル製品取扱店でお買い求めください 松下グループのショッピングサイト「パナセンス」



希望小売価格: 4,200円 (税抜4,000円)

ミキサーコップ完成品

部品番号: AVA29-191-W 希望小売価格: 5,775円 (税抜5,500円)



豆乳サーバー完成品

部品番号: AJA20-135-W 希望小売価格: 1,470円 (税抜1,400円)

税込・2007年2月現在

ミルコップ完成品

部品番号: AVA14-191-W

なとき

お手入れする

故障かな?

保証とアフターサービス

仕様

裏表紙

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく ことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分 し、説明しています。



「死亡や重傷などを負う 可能性が想定される」



発生する可能性が想定

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容

けがなどを 防ぐために

⚠ 注意



取り扱いに注意!(けがの原因)



カッターは鋭利なため、直接手を触れない。 運転中に移動させない。

不安定なところで使わない。

保護スイッチを細い棒などで押さない。

●保護スイッチを押した状態でスイッチを入れると回転 部が回転します

運転中にクランプボタンを押さない。

運転中にミキサーコップ・コップふた・ミルコップ・ 豆乳サーバーの取り付け、取り外しはしない。

●使用中、途中で材料を加えるときは必ずスイッチを切る

⚠ 警告



けがを防ぐために・・・



カッターや回転 部を露出したま まで運転しない。



運転中にコップ ふたを開けない。

投入口やミキサ ーコップの中に、 指・スプーン・は しなど調理材料 以外を入れない。



雷源プラグやコードは・・・



コードや電源プラグを傷つけない。

コードが傷んだり、コンセントの差し込みが緩 いときは使用しない。

⇒コード・プラグの修理は販売店にご相談ください。 ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしない。 コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、 交流100V以外で使わない。

たこ足配線などで定格を超えると、発熱に よる火災の原因



電源プラグは根元まで確実に差し込む。 電源プラグのほこりなどは定期的に取る。 ほこりなどがたまると、湿気などで絶縁 不良による火災の原因

事故を避けるために、



お子様など、取 り扱いに不慣れ な方だけで使わ せない。

乳幼児の手の届 く所で使わない。

(感電・けがの原因)





本体を水につけ たり、水をかけた りしない。

(ショート・感電・発火の原因)



自分で絶対に 分解や修理、改造 をしない。

(火災・感電・けがの原因)

➡ 修理は販売店に ご相談ください。

ミキサーコップ・ミルコップの取り扱いは・・・



傷がつくような使い方をしない。

●市販の氷などのかたい材料を入れない ●金属製のスプーンやへらなどは使わない

(割れるおそれ)

60 以上の熱い材料を入れない。

吹きこぼれによるやけどや、コップ割れによるけが の原因

電源プラグの取り扱い



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず電源 プラグを持つ。

(感電やショートによる発火の原因)

電源プラグを抜き差しするときは・・・



スイッチ「切」を確かめる。 (けがの原因)

部品の取り付け・取り外しやお手入れは・・・




スイッチを切り、電源プラグを抜く。 (けがの原因)

●カッターの回転が止まってから、各部品を本体から外す。

ご使用前

』ご使用前に



りんごだけを絞るとき 種類や鮮度によりドロッとした ジュースになり、容器から漏れる ことがあるため。

カセット フィルター スピンナー

メッシュフィルター

カセットフィルタ - の内側に添わせ て取り付ける。



ジュース容器の中に 入っています。

追加購入は、ナショナル製品取扱 店でお求めください。

- ●部品番号:AJ94D-124
- ●希望小売価格:525円(3枚入り) 税込・2007年2月現在



ジュースや調理物を かき出すときに使う。

分解

クランプボタンを 押し下げ、ふたを 外す



2 スピンナー、容器を外す




1スピンナー 直上に引き 抜く

2容器

🔿 カセットフィルタ 一を外す

●公部を回す






カッター保護シートを外す

組み立て


カセットフィルターをスピンナーに取り付ける (ジュースの濃度を決める)



②取っ手を倒し、つのを切り欠きにはめる(4か所)

つのが確実にはまっているか \\\\ 確かめる

/ はまっていないと、つのが 削れることがあります。



❸左に止まるまで回す

2 本体にセットする



2スピンナー

1 容器

スピンナーとカッターが 浮いていないか確かめる

ふたをセットする 「カチッと音がするまで押さえる



かたいときは、カセット フィルターとスピンナー の嵌合を見直す

M10

■ ジューサーを使ってみよう




ジュースにならずに、容器から漏れます。

●粘りけの強いもの バナナ・モロヘイヤ とろろいも

● 果肉が多く、容器か ら流れ出にくいもの かき・もも・いちご

…など







うまく絞れません。 カッターが目詰まりし、異常振動の原因に なります。

● 水分の少ないもの ● 繊維の多いもの

くこ・よもぎ







お願い

- トマトやグレープフルーツなどは、果肉が混ざり やすいため、とろ味のあるジュースになります。 ジュースが容器に残りやすいので、容器を外して 付属のへらでかき出す。
- ぶどうなどの小さい種は、投入口から飛び出る ことがあります。 材料を投入してすぐに押し込み棒で押さえる。



材料は、 比較的水分の多い 野菜や果物が 適しています。

新鮮な材料を使いましょう!

下ごしらえ

投入口に入る大きさに切る

りんご 8つ切りにして \ へたを取る

レモン 4つ切りにして ヽ 皮をむく





りんごなどのかたいへたは取り除く。 (カッターに引っ掛かると異常音の原因) かんきつ類 皮をむいて \ (8つ切り) (6つ切り)

トマト

にんじん

セロリ



キャベツ・パセリ

葉菜類はよく洗い、

丸める

●パセリ・青じそなどは包み i入すi





小房に



● かたくて大きい種は取り除く。 (カッターが傷む原因)

お好みの濃度にセットできて

少なめ

いるか確認する(組み立て1 ☞ P.7)

(濃度)

ふつう

ジュース内の

食物繊維量

濃度


多め

こい

絞る

ジュース容器をセットし 電源プラグを差し込み スイッチを入れる

ジュース容器の注ぎ口を本体側に向けて セットする。



スイッチを入れた直後に始動音(大きめの 音)がしますが、高速回転させているため で異常ではありません。

材料を少しずつ投入口に入れ 押し込み棒で

ゆっくり押し込む 繊維の多い材料から絞る


- **①**葉菜類(キャベツなど)
- ❷根菜類(にんじんなど)
- ❸果物(りんごなど)



材料を入れ終わっても、絞りきるまでは 押し込み棒を取り外さない。

材料の切れ端や種が飛び出ることが あります。

ジュースが落ちなくなったら スイッチを切り ジュース容器を外す





₃滴下するの で、お手持 ちのコップ を置く

ジュースを注ぐときは、ジュース容器 ふたが外れないように押さえる。

使用後は 電源プラグを抜く

ジューサーを使ってみよう

お願い(ジュースの漏れやかすの混入を防ぐために)

繊維の多い材料から絞る(野菜 果物)

●りんごは最初に絞らない。 果肉が容器にたまりやすく、ジュース容器に流れません。

りんごだけを絞るときは、メッシュフィルターを使う

材料は少しずつ入れ、ゆっくり押し込む

投入口に水・ジュースなどを入れない

絞りかすがたまったまま、絞らない(絞りかすを捨てる目安:下欄参照)

●異常音や振動も大きくなります。

絞りかすを捨てる目安

●絞りかすが、絞りかす確認窓 に付着しだ したとき



- ●下記の量(目安)を絞ったとき
 - ●記載メニューを絞るとき:2人分
 - 一種類の材料を絞るときの例

りんご中2個 トマト中3個 みかん中5個 にんじん中3本 キャベツ中1/2個

材料の種類・質・大きさなどにより異なり ます。

かすの捨て方

- 1 スイッチを切り、スピンナーを外し、 カセットフィルターを取り出す (分解 P.7)
- 2 かすを捨てる
 - ●周囲を指で押 さえてかすを 浮かせる。



♠上下に振って かすを落とす。




❸ スピンナーとカセットフィルターを 水洗いする。

続けて使う場合も、かすを残さないよう にする。

3 メッシュフィルターに付いたかすを 取る

(メッシュフィルターを使った場合)

●メッシュフィルターを伸ばし、かすから メッシュフィルターをめくり取る。



取れないかすは、 付属のブラシで 軽く水洗いする。

生ジュース

(配) 濃度「こい」おすすめメニューです。

各1人分

- 材料の番号順に絞る。
- ●2人分まで絞ったら、絞りかすを捨てる。
- エネルギー(カロリー)は1人分の目安。

ビタミンCを酸化させる酵素を含むにんじ ん、セロリ・りんごなどはビタミンCの少な いものと組み合わせましょう。

レモンを加えると酵素の働きが抑制され ビタミンCの酸化が防げます。

(4) キャベツ・りんごジュース



キャベツ3枚 (100g) -パセリ30g **2**りんご中3/4個 (150g)

❸レモン1/4個

117 kcal

ほうれん草・りんごジュース

①ほうれん草中¹/2わ(100g)

②りんご中3/4個(150g)

❸レモン1/4個

● ビタミンA、鉄分が豊富なほうれん草たっ ぷりのジュースです。

115 kcal

■ セロリ・レタスジュース

①レタス3枚(100g) **2**セロリ......30a

③りんご中1/2個(100g)

● 新陳代謝や消化を促したり、抵抗力を高め る栄養素が豊富なジュースです。

71kcal



● しょうが1/8片 (5g)

2オレンジ …中1/2個 (100a)

❸りんご中1/2個 (100g)

> しょうがは10g以下に する。

> > 95 kcal

1キャベツ2枚(70g) **②**にんじん中1/2本(100g)

③りんご中1/2個(100g)

4レモン1/4個

121kcal

10

生ジュ

■ 生ジュース

(記) 濃度「こい」おすすめメニューです。

M10

各1人分

- 材料の番号順に絞る。
- ●2人分まで絞ったら、絞りかすを捨てる。
- エネルギー(カロリー)は1人分の目安。

キャロットジュース

①にんじん......中1½本(300g)

タレモン1/4個

● にんじんに含まれるビタミンAは目の健康 を保つ働きがあります。

125 kcal)



キャロット・トマトジュース

①にんじん中¹/2本(100g)

2トマト中1/2個(80g)

3オレンジ中1/2個(100g)

● 血圧が気になる方は、血液の浄化に役立つ ビタミンやミネラルをたっぷりとりまし ょう。

105 kcal)

レタス・キャベツジュース

- **①**レタス3枚(100g)
- ②キャベツ2枚(70g)
- **③**りんご中1/2個(100g)
- ●絞ったジュースに牛乳100mlを混ぜても よいでしょう。

グレープフルーツ・りんごジュース

- **①**グレープフルーツ中¹/2個(100g)
- **②**りんご中1/2個(100g)
- ③レモン1/4個
- 血糖のコントロールに役立つ食物繊維(水 溶性)とともに、ビタミンCも豊富なジュ ースです。

106 kcal 96 kcal

にんじん・青じそジュース

①にんじん中1本(200g)

2 ┌青じそ......20枚 [└] りんご中1/2個(100g)

③レモン1/4個

トマト・りんご

● 青じそとりんごは、交互に絞る。

144 kcal)

にんじん・りんごジュース

①にんじん中1本(200g)

②りんご中¹/2個(100g)

❸レモン1/4個

142 kcal

トマト・りんごジュース

1トマト中1個(150g)

②りんご中1/2個(100g)

③レモン1/4個

96 kcal

♠ キャベツ・セロリジュース

中やペツ・セロリ

ジュース

①キャベツ3枚(100g)

②セロリ20g

③りんご中1/2個(100g)

●胃腸の働きを良くするキャベツやりんご がたっぷりのジュースです。

94 kcal

(1) トマト・ミックスジュース

①トマト中1個(150g)

②みかん中1個(100g)

③りんご中¹/2個(100g)

● トマトの赤い色素のリコピンは活性酵素を 抑える働きがあります。

140 kcal

豆乳を作っ

てみよう



豆乳を作ってみよう

豆乳サーバー

(1回分の目安)

● 乾燥大豆	100g
②水 (浸水用)	適量(600ml)
③水	350ml

下ごしらえ

乾燥大豆



洗って水(600ml)に浸しておく

(浸水の目安)

8時間(冬場は長めに浸水) 水面が泡立つまで浸さない。

MJ-M10

をお持ちの方へ

「豆乳サーバー」を別売 部品としてお求めいた だけます。(☞ P.2)



加熱していない生の豆乳・おからは食べられません。 必ず加熱してください。(下痢などの原因)

豆乳・おからをおいしく作るために

- ジューサーで絞った生の豆乳やおからは、すぐに加熱 しましょう。
- 絞った牛の豆乳を鍋に移すときに泡を取り除きましょう。 (豆乳の青臭さや苦味の原因になります。)

● 生のおからは、1回ごとにカセットフィルターから

(豆乳やおからがあふれ出し、故障の原因になります。)

保存のしかた

1回で出来る目安(加熱後)

約300ml

約50~80g

豆乳

豆乳

おから

(おから)冷蔵庫で1日

おから

冷凍庫で1か月 (ラップに包む)

加熱していない生の豆乳・おか らは保存しないでください。 (腐敗の原因になります。)

浸水出来ているか

●大豆を半分に割る



中心と周囲の 全体に 白っぽい 色が違う

確かめるには・・・

絞る

ジュース容器と

豆乳サーバーを本体にセッ トし、水切りした大豆・ 水(350ml)を入れる

大豆を浸した水は使わない






14

1 投入口に 豆乳サーバーを 差し込む

電源プラグを差し込み スイッチを入れる



水投入ボタンを押し続ける (豆乳サーバーの水がなくなるまで)



- ●必ず豆乳サーバー付属のへらを使い、 大豆をかき落とす。
- ●大豆がすべて落ちたら、豆乳サーバー付 属のへらで大豆の投入口にふたをする。 (大豆の飛び出しを防ぎます。)

水がなくなってから 約30秒間運転を続けたあと スイッチを切る

連続して使うとき

取り除く。



使用後は

電源プラグを抜く

お願い

- ●ジューサー回転中に、豆乳サーバー を持ち上げない。 おからが粗くなります。
 - また豆乳の濃度が薄くなります。
- ●水投入ボタンは、必ずジューサーが 回転しているときに押す。 (故障の原因になります。)

加熱する

絞った豆乳を鍋に移し 加熱する



- ●中火で沸騰させる。
- 2火加減を調節しながら 約5分間、沸騰させる。

焦げ付いたり、吹きこぼれないように 常にかき混ぜる。

カセットフィルター内の **生のおからを加熱する**



- €のおからを取り出す。 (IS P.10「かすの捨て方」)
- 2フライパンに移し、中火で 約5~10分加熱する。

青臭みがなくなり、パラパラ になる状態まで加熱する。

焦げ付かないように、常にかき混ぜる。 油は使わない。

●市販品のおからに比べて、粗めのおからになり、粒が 残ることがあります。

豆乳を使って

4人分(豆乳羹:15cm×20cmの角型1個分)

- ●豆乳は加熱したものを使う。
- ●エネルギー(カロリー)は1人分の目安。(豆乳羹は型1個分の目安)



かんたん豆腐

豆乳	300ml
にがり	大さじ11/2
	(にがりの表示に従う)

つけあわせ

大葉	量
しょうが(おろす)	量
ねぎ(小口切り)	量

下準備

●冷蔵庫で豆乳を冷やしておく。 (豆乳が温かいと、豆腐がうまく固まりません。)

調理

- ●にがりと豆乳を泡立てないようによく混ぜ 合わせる。
- ❷茶わん蒸し容器に分け入れ、ふたをする。
- **3**蒸し器に水を入れ、沸騰させる。 沸騰後、火力を落とし、②を並べる。
- **4**約10~15分蒸す。

冷蔵庫で冷やしても温かいままでも、おい しくお召し上がりいただけます。

豆乳を加熱しすぎたり、生煮えの場合は豆 腐が固まりにくいことがあります。 (加熱方法 ☞ P.15)



豆乳羹

豆乳	300ml
生クリーム	100ml
粉ゼラチン	10g
水	70ml
黒蜜	適量
きな粉	適量

調理

- 2豆乳、生クリーム、粗熱を取った①をよく 混ぜ合わせる。
- 32を型に入れ、冷蔵庫で冷やし固める。
- 4型から取り出し、切り分ける。
- ⑤黒蜜ときな粉をかける。

おからを使って

各4人分

- ●おからは加熱したものを使う。
- ●エネルギー(カロリー)は1人分の目安。



おからのいり煮

おから	80g
こんにゃく(短冊切り)	50g
にんじん(細切り)	30g
いんげん(小口切り)	3本
干ししいたけ	1枚
(やわらかく戻して千切り)	
(A) しょうゆ・砂糖・みりん 干ししいたけ戻し汁+水	各大さじ1
◯ 干ししいたけ戻し汁+水	200ml
サラダ油	大さじ1

下準備

- ●しいたけにAを加えてひと煮立ちさせる。
- ●こんにゃく、にんじん、いんげんを下ゆで する。

調理

- **●**熱したフライパンにサラダ油を引き、こん にゃく、にんじん、いんげんをいためる。
- **②**おからを加えていためる。
- ❸しいたけを加え、汁気が少なくなるまでいた める。



おからハンバーグ

おからハンバーグ	
おから	80g
鶏ひき肉	300g
たまねぎ(みじん切り)	100g
にんじん(みじん切り)	50g
長いも(すりおろす)	100g
~ 卵	1個
(A) 卵 片栗粉・しょうゆ・酒	各小さじ2
サラダ油	大さじ2
大根(おろす)	100g
しょうゆ	

つけあわせ

ブロッコリー(塩ゆで)	휠
いんげん(塩ゆで)	韵
にんじん(ゆでる)	薱

下準備

●たまねぎとにんじんをいためて冷ましておく。

調理

- **む**おから、鶏ひき肉、たまねぎ、にんじん、 長いも、Aをよく練り混ぜ、8等分する。
- 2手に油をつけ、小判形に整え、中央を少し くぼませる。
- **③**熱したフライパンにサラダ油を引き、たねを 並べて焼き色をつける。裏返して弱火にし、 ふたをして中に火が通るまで焼く。
- 4大根おろしをかける。




ご使用前に

ミキサー

各部の名前

ご使用の前に各部品を洗ってください。(☞ P.32)



安全装置付きです。 正しく組み立てないと スイッチが入りません。 異物が付着しないように ご注意ください。



裏面


保護スイッチ

安全装置です。 各部品を本体に正しく組み立てないと スイッチが入りません。

MJ-M10

をお買い上げの方へ

「ミキサーコップ完成品」 を別売部品としてお求め いただけます。 (☞ P.2)



分解

ミキサーコップ台を回して外す



組み立て

ミキサーコップを回してしっかり と締め付ける

- ●ミキサーパッキンを付けなかったり 締め付けが足りないと液体や調理物 が漏れます。
- ●本体に載せて組み立てない。



必ずミキサーコップ台を取り付ける。 間違えると、調理物が漏れる 原因になります。



キサーの禁止材料(

カッターやミキサーコップ破損、モーター 故障の原因になります。

- 市販の氷 (大きく、かたい)
- かたいもの

乾燥大豆

穀類

乾物(じゃこ・干しえびなど)類 冷凍した食材(野菜や果物など)

…など

かきやプラムなどはかたい種を取り除いて ください。

●肉・魚類





●粘りけの強いもの・水分の少ないもの 流動食づくり・ゆでたじゃがいも・とろろいも …など





M30



ミキサーを使ってみよう

下ごしらえ

やわらかい材料は 2~3cm角に切る

かんきつ類 りんご / 皮をむいて / / 皮をむいて ^ しんを取る





かたい材料は 1cm角に切る

にんじんなど(皮をむく)



大きいとうまくかくはん できないことがあります。 葉菜類はよく洗い 2cm角に切る



- ●特にこまつ菜などはよく 洗う。
- ケールは茎の太い部分を

ミキサーコップに材料を入れる

必ずやわらかいものから入れる。

(角氷・かたいものを先に入れると、カッターに引っ掛かって、運転が止まりやすくなります。)

俞 液体 (水・牛乳など)



2 やわらかい果物・ 野菜類



3 かたい野菜類 (にんじんなど)





4 角氷

カッターが空回りしてうまくできないとき

- ①「切」スイッチを押し、完全に回転が止まって からミキサーコップを本体から外す。
- **2**へらなどでかき混ぜる。
- ❸本体に載せ、もう一度「入」スイッチを押す。
- ●直らないときは、水分を増やす。

異常音や振動が大きいとき

●「切」スイッチを押し、材料を減らす。

運転が止まったとき

●「切」スイッチを押し、材料を半分に減らす。 (「モーターの保護装置について」「図 P.33)

かき氷は、カッターに氷が引っ掛かって運転が 止まりやすくなります。

いったん氷を取り出し、引っ掛かった氷を水で 流して取り除く。

お願い

- 各メニューの1回に作れる量を守る。 量が少ない場合は、材料がふたに飛び散る ことがあります。
- かき氷以外は、必ず液体や水分の多い材料を 入れてかくはんする。
- (液体がないと、空回りしてうまくできません。)
- 連続して使うときは4分ごとに、2分以上休 ませる。
- (故障の原因になります。) ● 空運転をしない。
- (故障の原因になります。)
- 氷は、家庭用冷蔵庫で作った約2.5cm角 (約15g)以下の角氷を使う。

大き過ぎたり市販の氷を使うと、故障 の原因になったりミキサーコップが割 れる恐れがあります。また、かき氷は 角氷が小さ過ぎると、うまくかくはん できません。

かくはんする

コップふたをして 本体にセットする



電源プラグを差し込み ふたを押さえながら 「入」スイッチを押す



ふたを押さえていないと、材料や 氷などが飛び出すことがあります。

「切」スイッチを押し ふたを外して 調理物を取り出す



かき氷を取り出すときは、 付属のへらを使い、器に移す。



金属製のへらを使うとミキサ ーコップに傷がつき、割れる おそれがあります。

使用後は 電源プラグを抜く



ピファイバージュース

各2人分

● 記載量の配合を目安に、最大容量(700ml)以 下で作る。

ただし、牛乳を使ったメニューは、約550ml の目盛り(最大目盛りの1つ下)以下で作る。 (泡立ちやすく、あふれ出ることがあります。)

- 材料の番号順にミキサーコップに入れる。
- ●角氷の数は約15gのものを使った場合。
- エネルギー(カロリー)は1人分の目安。

牛乳の代わりに豆乳を使ってもOK! ミネラル豊富なジュースになります。 牛乳が苦手な方にもお勧めです。

ミックスジュース



- **●**年到......100ml 2年詰シロップ
-80ml ❸みかん果肉(缶詰)50g
- **4**もも(缶詰)...1/2切れ 6パイナップル(缶詰)
-1枚 6角氷45q(3個)

40~60秒かくはん

ストロベリージュース



●牛乳100ml **②**水50ml

- ❸砂糖大さじ1 **4**いちご......150g
- (へたを取る)
- **⑤**角氷45g(3個)

40~60秒かくはん

こまつ菜 りんごジュース

介牛乳.......170ml 20んご …中1/4個 (50g)

❸こまつ菜80g

4角氷 ...45g(3個)

バナナジュース

●件乳150ml 2/11本 (100g)

3角氷 ...45g(3個)

78 kcal

1分30秒~2分かくはん

95 kcal

40~60秒かくはん

おいしく飲むためには

新鮮な材料を使い、作りたてを飲む!

時間がたつと、栄養価・色・味ともに本来の魅 力が減ってしまいます。

作り過ぎたときは、ヨーグルトやはちみつなど を加えて製氷皿に入れて凍らすと、ひと口シャ ーベットに変身します。

味見をして、効能を損なわない程度にアレンジ! 少し甘くするなら、果物を増やしたり、はちみ つを少量加えましょう。

栄養価の高い食品を加えてみる!

牛乳・豆乳・プレーンヨーグルト・乳酸飲料な どを加えると、栄養価・味ともに充実します。

にんじん・りんごジュース



- **①**牛乳 ………100 ml **2**7k80ml
- ❸りんご中1/4個 (50a)
- **4**にんじん …中¹/4本 (50q)
- 6角氷45g(3個)

1分30秒~2分かくはん

材料の組み合わせについて

たんぱく質分解酵素の働きが強い生の果物 (キウィ、パイナップル、メロン、パパイヤなど) と乳製品(牛乳、ヨーグルトなど)を組み合わ せたジュースは、時間がたつと苦みが生じます。

レモンを加えると、 苦みが抑えられます。



ケール・りんごジュース



12K......180 mI **ぬ**りんご中1/4個 (50a)

③ケール.....30q 4角氷45g(3個)

約2分かくはん

フルーツ豆乳

1豆乳200 ml

2グレープフルーツ

.......1/4個(50g)

(100g)

3もも......1/2個

4角氷 ...45g(3個)

トマト・オレンジジュース



1水50ml 2トマト1個

(100g) **3**オレンジ …中1/2個

(100g)

4砂糖大さじ1 5角氷45g(3個)

20~30秒かくはん

オレンジヨーゲルト

●プレーンヨーグルト

2はちみつ...大さじ1/2

❸オレンジ ... 中1/2個

.....200g

(100q)

98 kcal

黒酢みかんジュース

●黒酢大さじ1/2 **2**はちみつ...大さじ1/2 ❸みかん中3個

(300g) 4角氷 ...45g(3個)

77 kcal

40~60秒かくはん

スイートポテトミルク

14乳150 ml ■

20んご……中1/2個 (100g)

8さつまいも

.....正味60g ・加熱し、皮をむいて √ ▮ 4角氷 ...45g(3個)

4角氷 ...45g(3個)

(118 kcal)

20~30秒かくはん

20~30秒かくはん

85 kcal

1分30秒~2分かくはん

ピーチヨーグルト



●プレーンヨーグルト200g

2もも1/2個 (100q)

3角氷45g(3個)

20~30秒かくはん



冷たい飲み物とお菓子

各2人分(バニラアイスクリームは4人分)

- ●必ず記載量で作る。 多かったり少なかったりするとうまくできない。 アイスクリームは配合を変えるとうまくできないことがあります。
- 材料の番号順にミキサーコップに入れる。
- 材料・器(グラス)は、あらかじめ冷蔵庫(約5)で冷やしておいたものを使う。
- ●角氷の数は約15gのものを使った場合。
- エネルギー(カロリー)は1人分の目安。

バニラシェイク



10年乳	180ml
2卵黄	1個分
● た小 火虫	ナナバク

❸砂糖大さじ2 ④バニラアイスクリーム

.....80g スプーンで小さく分けて、 、ミキサーコップに入れる)

6角氷.....120g(8個)

10~20秒かくはん

パニラアイスクリーム



●ホイッフ用生?	フリーム
	200ml
2卵	1個
❸砂糖	30g
4バニラエッセ	ンス
	少々

40~60秒かくはん

金属製の容器に流し入れ、冷凍庫で3~4時間 冷やし固める。

● かくはん時間は、生クリームの種類・温度に より多少異なります。

ブルーペリー スムージー

2ヨーグルト ...70g

❸はちみつ…小さじ1 ❹ブルーベリー(生)

.....70g

5角氷 ...120g(8個)

74 kcal

15~30秒かくはん

フローズン オレンジ

☆オレンジジュース150ml

2ガムシロップ30ml

3角氷

......150g(10個)

72 kcal

15~30秒かくはん

かき氷



角氷150g(10個) お好みにより、かき氷 用のみつなどをかける。

氷を砕く音がしなくなる まで(約10秒)かくはん

●氷が砕けたらすぐにスイッチを切る。

スープ

各2人分

- ●必ず記載量以下で作る。 量が多いとあふれることがあります。 配合を変えるとうまくできないことがあります。
- ●加熱調理した材料は、約60 以下に冷まして からかくはんする。 材料が膨張して吹きこぼれたり、ミキサー コップが割れる原因になります。
- エネルギー(カロリー)は1人分の目安。
- 豆乳が苦手な方は生クリームまたは牛乳を使う。

かぼちゃスープ (156 kcal)

玉ねぎ(薄切り)	中 ¹ /6個(35g)
バター	10g
かぼちゃ	正味200g
(皮と種を取り、2~3cm	角に切る)
	を湯で溶く)400ml
豆乳	50ml
®砂糖・塩・こしょう	各少々
クラッカー(砕いておく).	適量

1.調理

- 鍋にバターを入れて玉ねぎをいため、かぼち ゃを加えていためる。
- 次にAを加え、かぼちゃがやわらかくなるま で煮る。

2.かくはん

● 1を冷まし(約60 以下)ミキサーコップに 入れて、約1分かくはんする。

3.什上げ

- 2を鍋に移して煮立たせ、豆乳を加えて®で 味を調える。
- 器に注いでクラッカーを浮かせる。



赤パプリカとトマトのガスパチョ

赤パプリカ1個(100g)
にんにく
玉ねぎ(薄切りにしてさらしておく)中1/6個(35g)
トマト(皮をむいておく)2個(200g)
レモン汁大さじ1
オリーブ油大さじ1
塩小さじ1/2
こしょう少々
モッツァレラチーズ(角切り)適量
バジルの葉適宜

1.調理

- 赤パプリカは2等分して皮が黒くなるまで焼 く。ボウルに入れてラップで覆い、しばらく 置いたあと、種と皮を取り除く。
- にんにくは皮をむいて熱湯で約10秒ゆでる。
- トマトは¹/2個をさいの目に切り(飾り用) 種と汁気は取っておく。残りは2~3cm角に 切る。

2.かくはん

● 赤パプリカ、にんにく、玉ねぎ、飾り用以外の トマト、レモン汁、オリーブ油、塩、こしょうを ミキサーコップに入れて、約1~2分かくはん する。

3.仕上げ

● 冷蔵庫で冷やし、飾り用トマト、モッツァレ ラチーズ、バジルの葉を浮かせる。

ガスパチョはスペインの代表的な冷製スープで 「飲むサラダ」とも言われています。



量で使用前に

各部の名前

ご使用の前に各部品を洗ってください。(☞ P.32)

ミルコップ -

ガラス製のため気泡が入っている ことがあります。

ミルパッキン(灰色)

ミルカッター

ミルコップ台

安全装置付きです。 正しく組み立てないと スイッチが入りません。 異物が付着しないように ご注意ください。





保護スイッチ

安全装置です。 各部品を本体に正しく組み立てないと、 スイッチが入りません。







本体

MJ-M20 MJ-M10

をお買い上げの方へ

「ミルコップ完成品」を 別売部品としてお求めい ただけます。

(IS P.2)

分解

ミルコップ台を回して外す



組み立て

ミルコップ台を回してしっかりと 締め付ける

●ミルパッキンを付けなかったり締め 付けが足りないと液体や調理物が漏 れます。



ミルパッキンは、溝をミルコップのふ ちに正しくはめ込む。



(正しくはめ込まないと液体が漏れます。)

必ずミルコップ台を取り付ける。 間違えると、モーター故障の 原因になります。



カッターに材料が引っ掛かって回りません。

●レーズンなどの水分を抜いた 果物類



●たくあん・肉類など繊維や筋の多いもの





カッターが空回りします。

●水分を加えない野菜のペースト・ 肉のすり身

水分を加えると調理できます。



故障の原因になります。

かたいもの

うこん・氷砂糖・黒砂糖・魚の 骨・皮・頭・牛大豆





均一にできません。

●ゆで卵・野菜のみじん 切り



うまく粉砕できません。

- ●ピーナツなど油分の出るもの
- ●昆布



ミルを使ってみよう

下ごしらえ

水分のある材料は フライパンや電子レンジで 水分を飛ばして冷ます




ちりめんじゃこ・桜えび 大豆など

長い材料は 1cmの長さに切る



乾燥わかめなど

乾燥小魚は 頭と腹わたを取り除き 大きいものは半分に切る



煮干しなど

異常音や振動が大きいとき

- ●「切」スイッチを押し、材料を 減らす。
- ●運転中、「ピー」という音がする ことがありますが故障ではあり ません。


運転が止まったとき

●「切」スイッチを押し、材料を 半分に減らす。

「モーターの保護装置について」 **☞** P.33

お願い


- 各メニューの1回に粉砕できる量を守る。
- 連続して使うときは1.5分ごとに、3分以上休ませる。 (故障の原因になります。) ゴム
- 空運転をしない。(故障の原因になります。)
- ●「切」スイッチを押し、完全に回転が止まるまで ミルコップから手を離さない。 回転部が動いているため、けがの



- 乾物類の粉砕直後は、カッターが熱くなっているため注意する。
- ●ミルパッキンの溝に粉などが入ったまま使わない。 (パッキンが外れやすくなります。)
- ミルコップは冷凍庫に入れない。(ひび割れができます。)

かくはんする

ミルコップに材料を入れ ミルコップ台を締めて 本体にセットする



載せたときは、ミルが少し 浮いている。

電源プラグを差し込み ミルコップを 押さえながら 「入」スイッチを押す



ミルを押さえていないと、スイッチ が入らない。

回転中はミルがぐらつかないように しっかりと押さえる。

スイッチを切り 調理物を取り出す



電源プラグを抜く 使用後は



ミルメニュー

ドライメニュー(粉砕)

各1回量 ● 必ず記載量以下で作る。

いりごま



2~3秒粉砕

 $(10 \sim 20g)$

鉄分が豊富です。 貧血気味の方に。 白あえやおひたしに。

いり大豆(きな粉)



60~90秒粉砕

 $(5 \sim 50g)$

「畑の肉」とも呼ばれ、良質 なたんぱく質が豊富です。 きな粉もち、おはぎなどの和 菓子に。

玄米・発芽玄米



60~90秒粉砕

 $(5 \sim 15a)$

精白米よりビタミンB₁が豊富です。 スープに。

煮干し



頭と腹わたを取り除く (大きいものは半分に切る)

30~60秒粉砕 ふりかけ 10~30秒粉砕

 $(5 \sim 30g)$

骨をつくるカルシウムが豊富です。 みそ汁のだし、ふりかけに。

乾燥わかめ



1cm長さに切り

10~60秒粉砕

 $(5 \sim 10g)$

ヨードが豊富で、体温の低下 を防ぎます。

煮干し、青のりと混ぜてふり かけやお茶漬けに。

緑茶



約90秒粉砕

 $(5 \sim 20g)$

もう少し細かくするときは、3分 以上休ませて再度粉砕する。 抹茶のように細かくなりません。

茎が混ざっていると、うまく粉砕 できないことがあります。

じゃこカレーふりかけ



ちりめんじゃこ10g 乾燥わかめ5 g いり白ごま大さじ1 砂糖.....小さじ1 カレー粉.....小さじ1/2

下ごしらえ

- ちりめんじゃこはフライパンや電子レンジで 水分を飛ばして冷ます。
- 乾燥わかめは1cmの長さに切る。

すべての材料を10~20秒粉砕

えびふりかけ



ちりめんじゃこ10g 桜えび5g 乾燥わかめ......5g いり白ごま・青のり各大さじ1

下ごしらえ

- ●ちりめんじゃこ、桜えびはフライパンや電子 レンジで水分を飛ばして冷ます。
- ●乾燥わかめは1cmの長さに切る。

すべての材料を10~20秒粉砕

ウェットメニュー(かくはん・すりつぶし)

各1回量

- 必ず記載量以下で作る。
- 空回りするときは、液体(小 さじ1)を加える。
- ごまなどがミルコップの内 側についたときは、いった んスイッチを切り、ミルを 本体から外して上下に振る。
- エネルギー(カロリー)は1 回分の目安。

ごまだれ



白ごま大さじ4 みりん大さじ1 だし汁大さじ3

約25秒すりつぶす



115 kcal

梅干し(種を取る)10a しょうゆ大さじ2 『 青じそ3枚 砂糖大さじ1/2 ▮ しょうゆ大さじ1/2 酒・みりん各大さじ1 白ごま大さじ1 だし汁大さじ3

約25秒すりつぶす

マヨネーズ



卵1個 酢大さじ11/2 砂糖小さじ1/2 塩・こしょう・練からし...各少々 サラダ油100~130ml

- ●サラダ油大さじ1と他の材料を約5秒かくはんし、スイッチを切る。
- ❷残りのサラダ油を大さじ2ずつ3回に分けて加え、約15~30秒 ずつかくはんする。

かためにする場合は、さらにサラダ油大さじ1を加えて10~20秒 かくはんします。(サラダ油を加え過ぎると分離します。)

マヨネーズを作るときは、そのつどミルコップ・コップ台の 水分・油分を洗ってよくふいてからかくはんしてください。 (水分・油分が残っているとうまくできません。)

トマトジャム



トマト中1個(100g) (1cm角に切る)

- 砂糖50g レモン汁大さじ1/2
- ●トマトを約2~3秒すりつぶす。
- ❷鍋に①を移し、△を加える。
- ❸かき混ぜながら、お好みのと ろみがつくまで弱火で加熱す

チリソース



白ねぎ(1cm角に切る)...10g しょうが...5g にんにく...1/2かけ ▮(煮て、骨と皮を取り除く) 酒・しょうゆ各大さじ2 ごま油小さじ2 赤とうがらし(種を取る)...1本 トマトケチャップ ...大さじ4



白身魚(切り身)......40 g だし汁大さじ2

約25秒すりつぶす

/ 離乳食の場合は、別容器に移し て加熱殺菌してください。

白身魚のすりつぶし はうれん草ごまあえペースト



いり黒ごま......小さじ1/3 ┌ゆでたほうれん草40a A (1cm長さに切る)

└だし汁大さじ2 いりごまを約2~3秒すりつぶし、

④を加えて約10秒すりつぶす

離乳食の場合は、別容器に移し て加熱殺菌してください。

お手入れする

お手入れするときは


- ●電源プラグを抜き、カッターの取り扱いに注意して行う
- ●洗剤を使う場合は薄めた台所用洗剤(中性)を使う ベンジン・シンナー・スポンジのナイロン面・たわし・ 磨き粉を使わない。(表面を傷つけます。)
- ●40 以上の湯・食器洗い乾燥機・食器乾燥器は使わない 樹脂部品が変形したり、ジュース容器・ミキサーコップ・/ ミルコップが割れる原因になります。

スピンナー・コップ・ふたなど 樹脂部品の変色について

● にんじん・葉菜類の色素が付着し 変色します。

スポンジなどで洗っても完全に は取れませんが、実用上差し支え ありません。

使用後は早めにお手入れすると、 比較的よく取れます。



流し洗いする

カッターの絞りかすが取れにくい場合は カッターを取り外し、付属のブラシで洗う。

カッターの外し方・取り付け方

●外すときは、カッターを真上に引っ張 りながら回す。

カッター

●取り付けるときは、カッターがスピン ナーの底に落ち込むまで回す。



お手入れ後は、必ずカッターをスピンナ ーに取り付けてください。

ミキサー

ミル

分解してスポンジで洗う



コップ台裏のねじを外して 分解しないでください。

古女 (故障ではありません。 お問い合わせや修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは	ここが原因	直し方
	正しく組み立てられていなかったり、本体に正しく載せて いないため、保護スイッチが	ジューサー 正しく組み立て、両側のクランプ がきっちり掛かるまで押さえる
スイッチが入らない		[ミキサー] 正しく組み立てる
	押されていない	正しく載せ、上から手で押さえて スイッチを入れる
ジューサー	カッターを取り付けていない	カッターを取り付ける(嗲 P.32)
ジュースが漏れる	投入口に水・ジュースなどを入れた	投入口に水・ジュースなどを入れない
ジューサー ジュースにかすが混 ざったり、ジュース が漏れる	絞る順序が違う	繊維の多い材料から絞る
	一度に投入する量が多い	材料は少しずつ入れ、ゆっくり押し込む
	絞りかすがたまったまま絞った	絞りかすを捨てる目安(☞ P.10)
	種類や鮮度によってドロッと したジュースになり、容器から 漏れることがあります	メッシュフィルターを取り付ける (使い方 ☞ P.6)
ジューサー(豆乳サーバー) 豆乳などがあふれ出す	連続して絞った	カセットフィルターからおからを取り除く (☞ P.10)
ミキサー・ミル	コップが緩んでいる	パッキンを正しく取り付け、コップをしっ
調理物が漏れる	パッキンが付いていない	かり締め付ける
ミキサー 空回りする	氷が多過ぎる / スムージー・シェイク・フ ローズンドリンク・かき氷 など氷の量が多いもの	カッターが空回りしてかくはんできない とき(☞ P.21)

- ジューサー使用時は、スイッチを入れた直後に始動音(大きめの音)がしますが、高速回転させているため で異常ではありません。
- スピンナーを振ると水の音がするのは、異常振動を防ぐため塩水を入れているからで異常ではありません。

モーターの保護装置について

モーターに負担がかかると、保護装置が働き運転が止まりますが、故障ではありません。 次のようにして直してください。



絞りかすを 捨てる

ジュ

ミキサー



「入」スイッチを押す

●一度に投入する材料を 減らしてゆっくり押し 込む。

「入」スイッチを押す

回らないときは、もう 一度「切 入」を行う。

上記の処置をしてもたびたび運転が止まるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

た氷を水で流す。

材料を半分に減らす

●かき氷はいったん氷を

取り出し、引っ掛かっ

洗う

本体

よく絞った ふきんでふく

スポンジで

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

●修理は

サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!

●使い方・お買い物などのお問い合わせは 「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、このジューサーミキサー・ジューサーの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

「故障かな?」(☞ P.33) に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 **お買い** 上げの販売店 へご連絡ください。

● 保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理 をさせていただきますので、恐れ入りますが、製 品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業 にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料 代です。

ご連絡いただきたい内容									
製	品	名							
品		番							
お買	[い上	ガ日	年 月 日						
故障の状況 できるだけ具体的に									

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/japan

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 2 0570-087-087

- ・呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。・携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 60 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 79- 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) 2570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- •携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの 修理ご相談窓口に直接おかけください。
- ●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

区
大和郡山市筒井町 300番地 5 (0743)59-2770
□歌山市中島499-1 □歌山市中島499-1
申戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6
B (078)272-6645
<u>⊠</u>
大村 日本

	青森	青森市大字浜田字豊田 364	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18			中	玉	地	区		
		2 (017)775-0326		2 (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長名	295-1		浜田	浜田市下	有町327 - 93	3
	秋田	秋田市東通り2丁目1-7	山形	山形市平清水1丁目1-75		23 (0857))26-9	9695		23 (085	55)22-662	29
		25 (018)831-7833		23 (023)641-8100	米子	米子市米原4			岡山		‡ 138-110	
	岩手			郡山市亀田1丁目51-15		23 (0859)	34-2	2129		23 (086	3)242-62	36
		25 (019)645-6130		23 (024)991-9308	松江	松江市平成	IJ182	番地	広島		区南観音8丁	-目
l						1 4 (0852)	\1	120		13-20	2)295 - 50 ⁻	44
		首都图	劉 地	! 区	山重	出雲市渡橋			ш		./293 30 郡下郷220-	
ľ	栃木	宇都宮市上戸祭3丁目	東京	東京都世田谷区宮坂	ш д	2 (0853)	-		шш		3)973-272	

栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17	ш	T (0853)21-3		шп	T (083)973-2720
3M CE	1 (028)689-2555		1 (03)5477-9780		四	围	地	区
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎ (027)254-2075	山栄	甲府市宝1丁目4-13 雷 (055)222-5171	香川			高知	高知市仲田町2-16
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3 (029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16	徳島	☎(087)868-6 徳島市沖浜2丁目		愛媛	否 (088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	新潟	☎(045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14		23 (088)624-0	0253		75-1 25 (089)905-7544
千葉	千葉市中央区末広5丁目	*1717/19	25 (025)286-0171		九	州	地	区

	1 (043)208-6034			福岡	春日市春日公園3丁目48 (092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 公 (096)367-6067
	中部	地	区	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	天草	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
	金沢市横川3丁目20	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10		1 (0952)26-9151	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目
lı	☎ (076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4		1 (052)819-0225	長崎	長崎市東町1949-1		5-33 T (099)250-5657
_	2 (076)424-2549	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42 ☎(058)278-6720	大分		大島	
ŧ	福井市問屋町2丁目14	高山	高山市花岡町3丁目82	宮崎	雷 (097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉		1 (0997)53-5101
汿	松本市寿北7丁目3-11		25 (0577)33-0613		2099-2		
_	1 (0263)86-9209	三重	津市久居野村町字山神 421		1 (0985)63-1213		
ij	静岡市葵区千代田7丁目		8 (059)255-1380		油 组	tita	١₹

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

石川

富山

福井

長型

静岡

8 (054)287-9000

0906

23 (098)877-1207

仕様

ジューサ	一使用時	ミキサー使用時	ミル使用時					
	(豆乳サーバー使用)							
交流 100 V 50 - 60 Hz 共用								

電	源	交流 100 V 50 - 60 Hz 共用						
消費電	1 力	22	0 W	260 W	200 W			
定格時間		連	続	連 続 (4分間運転、2分間 (停止のくり返し)	連 続 (1.5分間運転、3分間 (停止のくり返し)			
回転	数	スピンナー 3,3 カッター 14,0 (無負	000回/分	10,200回/分(定格容量水負荷時)	15,000 回/分 (無負荷時)			
定格容量		50((ジュー		700 ml	●ドライメニュー 50 g (いり大豆の場合) ●ウェットメニュー 約200 ml (ミルコップ2/3)			
大きさ	幅	18.2 cm	18.2 cm	18.2 cm	18.2 cm			
(約)	奥行	23.0 cm	23.0 cm	23.0 cm	23.0 cm			
(ניה)	高さ	32.2 cm	37.4 cm	37.1 cm	28.8 cm			
質 量	』(約)	3.0 kg	3.1 kg	2.9 kg 2.3 kg				
コード	長さ	1.2 m						

松下グループのショッピングサイト **「パナセンス」**へは

Pana Sense

http://www.sense.panasonic.co.jp/

愛情点検

長年ご使用のジューサーミキサー・ジューサーの点検を!



こんな症状はありませんか

- コードに傷がついていたり、触れると通電 したりしなかったりする。
- 使用中に異常な回転音がする。
- ミキサーコップ・ミルコップにひび割れなどができた。

このような症状のときは、事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日		販	売	店	名	
	•								
品番				2 ()	-		

松下電器産業株式会社 クッキング機器ビジネスユニット

〒673-1447 兵庫県加東市佐保5番地